


ANALÓG JELKÁBEL BEKÖTÉSEK

Szimmetrikus-aszimmetrikus (balanced-unbalanced)




Az egyes készülékek bekötése ettől eltérhet. Pontos információt a Kezelési útmutató adhat!

XLRm-TS (XLRm-6,3 MONO JACK)*




*Nagyon régi készülékeknél előfordulhat, hogy az 1-3 érintkezőket nem szabad összekötni!

XLRm-RCA (XLRm-RCA)*




*Nagyon régi készülékeknél előfordulhat, hogy az 1-3 érintkezőket nem szabad összekötni!


TRS-TRS (6,3 SZTEREÓ JACK-6,3 SZTEREÓ JACK)




TRS-TS (6,3 SZTEREÓ JACK-6,3 MONO JACK)




TRS-RCA (6,3 SZTEREÓ JACK-RCA)



TS-TS (6,3 MONO JACK-6,3 MONO JACK)**



TS-RCA (6,3 MONO JACK-RCA)**



**Egyszerű megoldás aszimmetrikus kábelt használni TS (6,3 MONO JACK) csatlakozóval, mert a kimenet aszimmetrizálását a TS dugó automatikusan elvégzi.

Nézd meg a többi hangtechnikai anyagunkat a hangiskola.hu oldalon!